

DECODIFICADOR HUAWEI

Modelo DS363



Manual de Configuración

(Configuración de Transpondedor, Satélite y Antena)

Consideraciones previas:

Para la configuración del Decodificador **HUAWEI Modelo DS363** es necesario contar con su control remoto, dado que no es factible y práctico hacerlo utilizando los botones y/o display del mismo.

Para actualizar el software de este decodificador debe disponer de una **memoria USB libre** y descargar este archivo HWDS363cantvupgrade_pvr.bin o ubicarlo en nuestra página web cantv.com.ve/televisión

Una vez dispuesto el archivo en el pendrive, debe conectarlo en el puerto USB lateral del decodificador y proceder con los pasos que se describen a continuación.



HWDS363cantvupgrade_pvr.bin



PASOS

Paso N° 1. Encender el televisor y el Decodificador DVB.

Paso N° 2. Con el uso del control remoto, apuntando directamente hacia el Decodificador DVB, ingrese al menú, presionando el botón **“MENU”**. ↓



Paso N° 3. Con la ayuda de las teclas de desplazamiento (△ ▽) del control remoto desplazarse hasta la opción **“Config. del Sistema”** y presionar la tecla **“ok”**. ↓



Menú principal


Paso N° 4. Al ingresar al menú “**Config. del Sist.**” seleccione la opción “**Actualiz. USB**” y con las teclas de desplazamiento lateral seleccione “**Comprobar**”. ↓





Presione la tecla “**ok**” del control remoto para confirmar la actualización del decodificador. ↓



Seleccione la opción **Sí** para confirmar la actualización del decodificador y presione la tecla **“ok”** del control remoto. ↓



El decodificador procederá a reiniciarse automáticamente. No apague o desconecte el equipo y espere a que termine el proceso de actualización. ↓



Una vez culminado el proceso de actualización aparecerá la siguiente la pantalla. ↓



Paso N° 5. Estando en el “Menú Principal” seleccione la opción “Configuración”. ↓




Paso N° 6. Estando posicionado en el botón “**Configuración**” presione el código **9999** y la luego la tecla “**OK**” para ingresar a la opción de **Configuración**. Aparecerá la siguiente pantalla. ↓



Menú oculto.

Paso N° 7. Debe seleccionar del menú de **Configuración** la opción “**Configuración de Transpondedor**” y presionar “**OK**”. Visualizará la siguiente pantalla. ↓



Paso N° 8. Presione el botón amarillo ● para borrar los TP de la lista y presione la tecla “OK” para confirmar que **SÍ** desea borrar el transpondedor seleccionado. Se repite este paso hasta eliminar cada uno de los TP. ↓



Paso N° 9. Al finalizar el paso N° 8, comenzaremos a agregar los parámetros del nuevo satélite. Presione el botón verde ● para seleccionar la opción “**Agregar**” y poder añadir los diferentes transpondedores del satélite.



Paso N° 10. Visualizará un mensaje de **“Agregar Transpondedor”**, aquí deberá ingresar los nuevos valores con ayuda de los botones numéricos del control. ↓




Ingresa los valores apuntando con el control directamente al decodificador, al terminar de ingresar los valores, presione **“OK”** para guardar. Repita este paso para agregar otros Transpondedores (TP). ↓

The image shows a screen titled 'Simón Bolívar' with a list of transponders. The values for each transponder are highlighted in red in the original image. Callouts provide the following details:

Transponder	Frecuencia	Tasa de Símbolo	Polarización
1	11014MHz	30000Ks/s	H
2	10974MHz	30000Ks/s	H
3	10983MHz	10000Ks/s	H

Importante: ingrese los valores señalados en color rojo para configurar los tres (3) transpondedores del satélite.

Importante: Antes de avanzar al siguiente paso, verifique que su antena esté bien orientada para comenzar a obtener valores óptimos de **señal y calidad**. Consulte **paso N° 12**.

Paso N° 11. Presione el botón azul  para iniciar la búsqueda de los canales seguido de **“OK”**. Luego que haya finalizado la búsqueda, presione **“EXIT”**.



Paso N° 12. Consulte la **guía de orientación de antena** en las siguientes páginas.

orienta la antena hacia el satélite


te explicamos cómo

configura los ángulos **azimut, elevación**
y polarización

revisa las conexiones entre
el televisor, decodificador y antena




conecta el cable coaxial al LNB
y al otro extremo al decodificador
en la entrada LNB IN



conecta los cables RCA
(amarillo, rojo y blanco)
o HDMI al televisor

configura ángulo **azimut**



primero, realiza movimientos horizontales
del plato entre **entre 170° y 260°** según los grados
de tu ciudad, utiliza la **brújula** para guiarte



la brújula debe apuntar **siempre** hacia el norte,
el plato de la antena debes girarlo
entre **170° y 260°**

configura ángulo **de elevación**



ajusta la elevación utilizando la guía de soporte,
verifica el ángulo de tu ciudad y guíate con
la marca de la abrazadera que está en la ranura
del soporte.

Hacer movimientos entre 75° y 80°

cantv

polarización

configura ángulo **de polarización**



finalmente gira el **LNB** (punta de la antena) la punta del conector coaxial debe quedar entre las 5:00 y las 6:00, dependiendo del ángulo de polarización que corresponda a tu ciudad

ajusta **señal y calidad**



haciendo pequeños movimientos de ajuste en el **azimut, elevación y LNB**, y guiándose por la barra de calidad del menú de configuración podrá lograr llegar a valores que se consideran aptos para recibir

una señal óptima y menos susceptible a los fenómenos atmosféricos

el valor de calidad debe ser mayor de +50% y el de la señal debe estar alrededor del +60% con cielo despejado

calidad

nota: los ajustes de orientación de la antena se realizan en función de los grados que corresponden a la localidad del usuario.

Consulta guía de coordenadas en cantv.com.ve



cantv

Guía de orientación de antena

Cantv Televisión Satelital

Región Los Andes

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Barinas	<i>Barinas</i>	189,00	79,90	6:00 hrs
	<i>Puerto de Nutrias</i>	196,20	80,40	6:00 hrs
Mérida	<i>Mérida</i>	182,40	80,00	6:30 hrs
Táchira	<i>San Cristóbal</i>	173,20	80,50	6:30 hrs

Región Capital

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Dependencias Federales	<i>La Blanquilla</i>	218,40	74,70	5:00 hrs
	<i>La Tortuga I.</i>	216,70	76,00	5:00 hrs
	<i>Los Roques</i>	206,90	75,50	5:30 hrs
	<i>Orchila Is.</i>	257,00	85,00	4:00 hrs
Distrito Capital	<i>Caracas</i>	209,00	77,00	5:30 hrs
	<i>Petare</i>	209,60	77,10	5:30 hrs
La Guaira	<i>La Guaira</i>	209,00	77,00	5:30 hrs
	<i>Maiquetía</i>	209,70	77,70	5:30 hrs
Miranda	<i>Guatire</i>	211,40	77,00	5:30 hrs
	<i>Los Teques</i>	208,70	77,30	5:30 hrs



Guía de orientación de antena

Cantv Televisión Satelital

Región Central

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Aragua	Maracay	206,30	77,50	5:30 hrs
Carabobo	Puerto Cabello	202,80	77,50	5:30 hrs
	Valencia	203,30	77,70	5:30 hrs

Región Centro Occidente

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Cojedes	El Baúl	202,90	79,20	5:30 hrs
	San Carlos	200,20	78,50	5:30 hrs
Lara	Barquisimeto	195,40	78,10	6:00 hrs
	Carora	190,30	78,00	6:00 hrs
Portuguesa	Acarigua	196,20	78,70	6:00 hrs
	Araure	195,90	78,70	6:00 hrs
	Guanare	192,60	79,30	6:00 hrs
	Guanarito	196,60	79,70	6:00 hrs



Guía de orientación de antena

Cantv Televisión Satelital

Región los Llanos

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Apure	<i>Puerto Páez</i>	<i>214,50</i>	<i>82,10</i>	<i>5:30 hrs</i>
	<i>San Fernando de Apure</i>	<i>212,40</i>	<i>80,50</i>	<i>5:30 hrs</i>
	<i>Altagracia de Orituco</i>	<i>213,10</i>	<i>77,60</i>	<i>5:30 hrs</i>
Guárico	<i>Cabruta</i>	<i>219,10</i>	<i>80,00</i>	<i>5:00 hrs</i>
	<i>San Juan de los Morros</i>	<i>207,40</i>	<i>78,00</i>	<i>5:30 hrs</i>
	<i>Valle de la Pascua</i>	<i>216,70</i>	<i>78,20</i>	<i>5:00 hrs</i>
	<i>Zaraza</i>	<i>220,10</i>	<i>77,70</i>	<i>5:00 hrs</i>



Guía de orientación de antena

Cantv Televisión Satelital

Región Guayana

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Amazonas	Puerto Ayacucho	215,80	82,70	5:00 hrs
	San Carlos de Río Negro	249,20	85,90	4:00 hrs
	San Fernando de Atabapo	221,10	84,50	5:00 hrs
Bolívar	Ciudad Bolívar	232,90	77,90	4:30 hrs
	Ciudad Guayana	236,30	76,90	4:30 hrs
	Ciudad Piar	236,70	78,20	4:30 hrs
	El Callao	243,90	77,10	4:30 hrs
	El Dorado	246,80	77,40	4:30 hrs
	Guasipati	242,80	77,10	4:30 hrs
	La Urbana	215,90	80,90	5:00 hrs
	Tumeremo	245,00	76,80	4:30 hrs
Delta Amacuro	Upata	238,60	77,00	4:30 hrs
	Tucupita	236,70	75,90	4:30 hrs
	Curiapo	242,10	75,50	4:30 hrs

Guía de orientación de antena

Cantv Televisión Satelital

Región Occidente

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Falcón	Coro	192,80	76,50	6:00 hrs
	La Vela	193,50	76,50	6:00 hrs
	Punto Fijo	189,60	76,10	6:00 hrs
	Tucacas	200,90	77,10	5:30 hrs
Trujillo	Boconó	189,00	79,10	6:00 hrs
	Trujillo	186,70	79,00	6:00 hrs
	Valera	186,60	79,00	6:00 hrs
Yaracuy	San Felipe	199,10	77,60	6:00 hrs
	Yaritagua	196,50	78,10	6:00 hrs
Zulia	Cabimas	182,20	77,60	6:30 hrs
	Ciudad Ojeda	182,90	78,00	6:00 hrs
	Encontrados	175,60	79,00	6:30 hrs
	La Concepción	180,80	77,60	6:30 hrs
	Machiques	174,70	77,80	6:30 hrs
	Maracaibo	181,40	77,20	6:30 hrs
	Mene Grande	184,80	78,40	6:00 hrs
	San Carlos del Zulia	177,70	79,20	6:30 hrs

Guía de orientación de antena

Cantv Televisión Satelital

Región Oriente

Estado	Localidad	Azimut (grados de alineación)	Elevación (grados de alineación)	Polarización
Anzoátegui	Anaco	224,50	77,10	5:00 hrs
	Barcelona	221,60	76,60	5:00 hrs
	Calabozo	208,20	79,00	5:30 hrs
	Cantaura	225,10	77,20	5:00 hrs
	El Tigre	227,40	77,70	5:00 hrs
	Mapire	228,40	78,90	5:00 hrs
	Pariaguán	224,80	77,90	5:00 hrs
	Puerto La Cruz	221,60	76,40	5:00 hrs
	San José de Guanipa	227,60	77,50	5:00 hrs
Monagas	Soledad	232,90	77,80	4:30 hrs
	Barrancas del Orinoco	237,00	76,30	4:30 hrs
	Maturín	229,90	76,00	5:00 hrs
Nueva Esparta	Uracoa	235,00	76,20	4:30 hrs
	La Asunción	223,30	75,10	5:00 hrs
	Margarita	223,00	75,30	5:00 hrs
Sucre	Porlamar	223,40	75,20	5:00 hrs
	Carupano	227,20	75,20	5:00 hrs
	Cumana	223,30	75,90	5:00 hrs

